

千葉県南総文化ホール 音響備品一覧表（小ホール）

平成26年6月12日

名称	形式・型番	数量	備考
調整卓	YAMAHA PM1800H-24	1	※メイン卓
	YAMAHA MV1000	1	
常設スピーカー	ALTEC DTS-94	2	※センタースピーカー
	ALTEC PS-360	4	※サイドスピーカー
	ALTEC 409-32T	1	※フロントスピーカー
移動型スピーカー	Electro-Voice Sx200	2	※FBスピーカー
	BOSE 802-II	2	
	YAMAHA WF112M	2	
	YAMAHA Club Series III	2	
	YAMAHA S-15	1	
	ALTEC DTS182A/DTS945A-F	2	※仮設用スピーカー
移動型スピーカースタンド	Electro-Voice 200T	2	
	BOSE SS-5 II	2	
移動型スピーカー周辺機器	BOSE 802-II 用	1	※アクティブイコライザー
	YAMAHA D2040	1	
	YAMAHA PC5500	4	
エフェクト機器	YAMAHA YDG2030	1	※グラフィック
	YAMAHA SPX990	3	※リバーブ
	BSS DPR404	2	※リミッター・コンプ
	dbx 160A	2	※リミッター・コンプ
各種プレーヤー	TASCAM 322	1	※カセットテープレコーダー
	TASCAM 302	1	※カセットテープレコーダー
	TASCAM 122MK II	2	※カセットテープレコーダー
	TASCAM SS-CDR200	2	※CD
	DENON DN-2700FC	1	※CD
	TASCAM MD-CD 1B MK III	1	※CD・MD
	TASCAM MD-350	1	※MD
マイクロホン	COUNTRYMAN M4HP5VS24EB	3	※コンデンサーマイク
	COUNTRYMAN M4HP5VS18EB	2	※コンデンサーマイク
	SONY C-48	4	※コンデンサーマイク
	SONY C-535P	5	※コンデンサーマイク
	SONY C-536P	3	※コンデンサーマイク
	AKG C-460B Comb-ULS/61	2	※コンデンサーマイク
	AKG 460B+CK68-ULS	4	※コンデンサーマイク
	AKG C-460B	4	※コンデンサーマイク
	SHURE SM58-LC	8	※ダイナミックマイク
	SHURE SM58-S	2	※ダイナミックマイク
	SHURE SM57-Beta	2	※ダイナミックマイク

名称	形式・型番	数量	備考
	SENNHEISER MD-421	2	※ダイナミックマイク
	SENNHEISER MD-441U	4	※ダイナミックマイク
	SANKEN CMS-2	1	※ダイナミックマイク
ワイヤレスマイク	RAMSA WX-TB830(ピン)	4	※B帯同時使用は4chまで
	RAMSA WX-TB815-K(ハンド)	4	
	RAMSA WX-RB921	2	※ワイヤレスアンテナ
ダイレクトボックス	Roland Roland DI-1	6	
マイクロホンスタンド	SONY A-12	3	※卓上型
	Panasonic WN272	2	※卓上型
	高砂 MF-18TM	8	※床上型
	高砂 MF-34T	3	※床上型
	K&M ST259B	4	※ブーム型
	K&M ST210/2B	5	※ブーム型
フレキシブルシャフト	SONY SAD-201	5	
	FOSTEX P202C	4	
カフボックス	EXCELLENT ONKYO YCF-1	2	
ヘッドホン	SONY MDR-Z900	2	
パワーサプライ	SANKEN PS-2	1	
PA用機		2	※W1100×H900×D1000
マルチケーブル	CANARE 10m	1	
	16 J12 F12	1	※ボックス
ワイヤレスマイクについて	※B帯50番代を使用して下さい。		
特電について	下手 C型(30A)×6口 二型(30A)×1口 上手 C型(30A)×6口 二型(30A)×1口 平行(15A)×2口 客席PA席 11列/17番 C型(30A)×1口 平行(15A)×4口 ※舞台・音響・照明兼用電源として使用可		